

P16C0 PCM 自动变速箱控制系统未完成 升级故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P16C0	PCM自动变速箱控制系统未完成升级

故障码诊断流程：

说明：

- 进行故障处理之前，先使用汽车故障诊断仪记录所有冻结数据与仪表快摄数据，再查阅一般故障处理说明。
- PCM升级未完成时，显示该代码。
- PCM升级过程中，不要将点火开关旋至锁定(0)或辅助(I)。如果在完成PCM升级之前将点火开关旋至锁定(0)或辅助(I)，则PCM可能被损坏。

K24Z3型发动机

- 1) . 升级PCM。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查临时DTC或DTC。
是否显示DTC P16C0?
是—更换PCM。
否—PCM升级完成。