

P0230 油泵控制电路故障

故障码说明:

DTC	说明
P0230	油泵控制电路故障

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器，将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	拨下油泵继电器，将点火开关置于“ON”，分别检查油泵继电器供电端即继电器30#、86#插脚与电源负极间的电压值是否在12V左右。	是	到步骤4
		否	下一步
3	检查继电器供电端线路是否断路或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	到步骤2
4	用万用表检查油泵继电器控制端即继电器85#插脚与电源负极间的电压值是否为3.7V左右。	是	更换油泵继电器
		否	下一步
5	检查继电器控制端即继电器85#插脚与ECU的69#针脚之间线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	诊断帮助