

P0562 系统电压过低故障分析

故障码说明:

DTC	说明
P0562	系统电压过低

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪及转接器，将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	用万用表检查电瓶电压是否在12V 左右。	是	下一步
		否	更换电瓶
3	检查ECU 的44#、45#、63#针脚分别与主继电器87# 针脚之间的线路是否电阻过大。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	起动发动机，检查发电机充电电压在不同转速范围内是否都在9-16V 之间。	是	下一步
		否	更换发电机
5	检查发动机线束接地点是否良好。	是	诊断帮助
		否	修理或更换线束