

## P0325 爆震传感器电路故障

### 故障码说明:

DTC	说明
P0325	P0325 爆震传感器电路故障

### 故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器，将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	拔下线束上爆震传感器的接头，用万用表检查爆震传感器1#与2#针脚之间的电阻值是否大于1MΩ。	是	下一步
		否	更换传感器
3	检查爆震传感器接头1#、2#分别与ECU的19#、20#之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	按照规范，更换爆震传感器，试车并使发动机转速超过2200转/分。重新检查故障代码P0325是否再次出现。	是	诊断帮助
		否	检查是否为偶发故障