

2006 年轩逸启动和充电系统

摘要:

该文档主要描述 2006 年轩逸启动和充电系统的拆卸和安装。

关键字:

启动机 蓄电池 发电机 拆卸 安装

LAUNCH

1. 注意事项	1
2. 蓄电池	2
2.1 拆卸和安装	2
2.1.1 拆卸	2
2.1.2 安装	2
3. 起动系统	3
3.1 布线图	3
3.1.1 A/T车型	3
3.1.2 CVT车型	5
3.2 故障诊断	6
3.3 拆卸和安装	8
3.3.1 HR16DE车型	8
3.3.2 MR20DE车型	9
3.4 分解和组装	10
3.4.1 检查	10
3.4.2 组装	14
4. 充电系统	16
4.1 充电警告灯	16
4.2 布线图	16
4.3 故障诊断	17
4.4 拆卸和安装	18
4.4.1 HR16DE车型	18
4.4.2 HR20DE车型	19
4.5 分解和组装	20
4.5.1 分解	21
4.5.2 分解后检查	23
4.5.3 组装	24
5. 维修数据和规格 (SDS)	25
5.1 蓄电池	25
5.2 起动机	25
5.3 交流发动机	26