

52-12 电机卡在 OFF 位置故障解析

故障码说明:

DTC	说明
52-12	电机卡在OFF位置

故障码诊断流程:

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置, 然后再将其转至ON (II) 位置。
- 4) . 用汽车故障诊断仪操作ABS 功能测试中所列的四个电磁阀中的任意一个。

-LFT FT SOLENOID (左前电磁阀)

-RT FT SOLENOID (右前电磁阀)

-LFT REAR SOLENOID (左后电磁阀)

-RT REAR SOLENOID (右后电磁阀)

- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 52-12?
是 - 更换ABS 调制器- 控制器单元。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。