

P1651 故障灯控制电路故障

故障码说明:

DTC	说明
P1651	故障灯控制电路故障

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器,将点火开关置于“ON”。		下一步
2	利用诊断仪“执行器动作测试”项对发动机故障灯进行动作测试,观察其是否一直处于熄灭状态或点亮状态。	是	下一步
		否	系统正常
3	检查发动机故障灯供电端线路是否断路或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	检查发动机故障灯控制端插脚与ECU的29#针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	诊断帮助