

P0340 相位传感器信号故障

故障码说明:

DTC	说明
P0340	相位传感器信号故障

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	拨下线束上相位传感器的接头, 用万用表检查相位传感器接头3#与1#针脚之间的电压值是否在12V 左右。	是	到步骤4
		否	下一步
3	检查相位传感器3#针脚与主继电器87# 针脚之间的线路是否断路或对地短路; 检查相位传感器1#针脚是否接地不良。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	检查相位传感器接头2#针脚与电源负极之间的电压值是否在9.9V 左右。	是	到步骤6
		否	下一步
5	检查相位传感器接头2#针脚与ECU 的79#针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
6	检查凸轮轴信号盘是否完好。	是	诊断帮助
		否	更换信号盘