

P0204 四缸喷油器电路故障

故障码说明:

DTC	说明
P0204	四缸喷油器电路故障

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器,将点火开关置于“ON”。		下一步
2	拔下线束上四缸喷油器的接头,用万用表检查该接头1#针脚与电源负极间的电压值是否为12V左右。	是	到步骤4
		否	下一步
3	检查四缸喷油器接头1#针脚与主继电器之间线路是否断路或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	用万用表检查四缸喷油器1#和2#针脚之间的电阻值在20℃下是否在11~16Ω之间。	是	下一步
		否	更换喷油器
5	用万用表检查四缸喷油器接头2#针脚与电源负极间的电压值是否为3.7V左右。	是	诊断帮助
		否	下一步
6	检查四缸喷油器接头2#针脚与ECU的47#针脚之间线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	诊断帮助