

2006 年轩逸制动系统拆装和检查

概述:

该文档主要描述 2006 年轩逸制动系统的拆卸、安装、检查和相关注意事项。

关键字:

拆卸 安装 检查 总泵 助力器 制动液 制动管 软管 制动鼓

LAUNCH

目录

1. 注意事项.....	1
1.1 辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项.....	1
1.2 制动系统注意事项.....	1
2. 制动踏板.....	3
2.1 检查和调整.....	3
2.1.1 调整.....	3
2.2 拆卸和安装.....	5
2.2.1 部件.....	5
2.2.2 拆卸.....	5
2.2.3 拆卸后检查.....	6
2.2.4 安装.....	6
3. 制动液.....	7
3.1 排放和加注.....	7
3.2 制动系统放气.....	7
4. 制动管和软管.....	8
4.1 液压管路.....	8
5. 制动总泵.....	9
5.1 部件.....	9
6. 制动助力器.....	10
6.1 拆卸和安装.....	10
6.1.1 部件.....	10
6.1.2 拆卸.....	10
6.1.3 拆卸后检查.....	11
6.2 真空管路.....	12
7. 前盘式制动器.....	13
7.1 部件.....	13
7.2 拆卸和安装制动块.....	15
7.2.1 拆卸.....	15
7.2.2 安装.....	15
7.3 拆卸和安装制动钳总成.....	15
7.3.1 拆卸.....	15
7.3.2 安装.....	16
7.4 分解和组装制动钳总成.....	16
7.4.1 分解.....	16
7.4.2 组装.....	16
7.4.3 制动盘检查.....	16
8. 后鼓式制动器.....	18
8.1 部件.....	18
8.2 拆卸和安装鼓式制动器总成.....	18
9. 后盘式制动器.....	20
9.1 部件.....	20
9.2 拆卸和安装制动块.....	21

9.2.1 拆卸.....	21
9.2.2 安装.....	21
9.3 拆卸和安装制动钳总成.....	21
9.3.1 拆卸.....	21
9.3.2 安装.....	21
9.4 分解和组装制动钳总成.....	22
9.4.1 分解.....	22
9.4.2 组装.....	22
9.4.3 制动盘检查.....	22
10. 维修数据和规格 (SDS)	24
10.1 一般规格.....	24
10.1.1 后鼓式充电器车型.....	24
10.1.2 后盘式制动器车型.....	24
10.2 制动踏板.....	25
10.3 单向阀.....	25
10.4 制动助力器.....	25
10.5 前盘式制动器.....	25
10.6 后鼓式制动器.....	25
10.7 后盘式制动器.....	26

LAUNCH