

81-11、81-51、81-52 中央处理器(CPU) 内部电路故障解析

故障码说明:

DTC	说明
81-11	中央处理器(CPU)内部电路故障
81-51	中央处理器(CPU)内部电路故障
81-52	中央处理器(CPU)内部电路故障

故障码诊断流程:

- 1) .将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4) .对车辆进行行驶测试。
注意: 在一条笔直的道路上行驶车辆, 而不是举升机上。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 81-11、81-51 或81-52?
是 - 更换ABS 调制器- 控制器单元。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。