

# 2006 年轩逸外饰和内饰拆装

## 概述:

该文档主要描述 2006 年轩逸外饰和内饰的拆卸、安装和注意事项。

## 关键字:

翼子板 车门 饰件 保险杠 行李箱

LAUNCH

# 目录

1. 注意事项	1
2. 前保险杠	2
2.1 部件	2
2.2 拆卸和安装	3
2.2.1 拆卸	3
2.2.2 安装	3
3. 后保险杠	4
3.1 部件	4
3.2 拆卸和安装	5
3.2.1 拆卸	5
3.2.2 安装	5
4. 前格栅	6
4.1 部件	6
5. 置顶嵌条	7
5.1 部件	7
5.2 拆卸和安装	7
5.2.1 安装	7
6. 顶盖	8
6.1 部件	8
6.2 拆卸和安装	9
6.2.1 安装	9
7. 翼子板内衬板	10
7.1 部件	10
8. 中央挡泥板	11
8.1 部件	11
8.2 拆卸和安装	11
8.2.1 安装	11
9. 车顶侧嵌条	12
9.1 部件	12
9.2 拆卸和安装	13
9.2.1 拆卸	13
10. 滴水嵌条	14
10.1 部件	14
10.2 拆卸和安装	14
10.2.1 拆卸	14
11. 车门外侧嵌条	15
11.1 部件	15
11.2 拆卸和安装	15
11.2.1 拆卸	15
12. 车门分隔密封	16
12.1 部件	16
13. 侧挡板嵌条	17

13.1 部件.....	17
13.2 拆卸和安装.....	17
13.2.1 安装.....	17
14. 行李箱盖饰件.....	18
14.1 部件.....	18
14.2 拆卸和安装.....	18
14.2.1 安装.....	18
15. 车门饰件.....	19
15.1 部件.....	19
15.2 拆卸和安装.....	19
15.2.1 拆卸.....	19
15.2.2 安装.....	19
16. 车身侧内饰.....	20
16.1 部件.....	20
16.2 拆卸和安装.....	20
16.2.1 拆卸.....	20
16.2.2 安装.....	20
17. 后包裹架饰件.....	21
17.1 部件.....	21
17.2 拆卸和安装.....	21
17.2.1 安装.....	21
18. 地毯.....	22
18.1 部件.....	22
18.2 拆卸和安装.....	22
18.2.1 安装.....	22
19. 顶衬.....	23
19.1 部件.....	23
19.2 拆卸和安装.....	24
19.2.1 拆卸.....	24
19.2.2 安装.....	24
20. 行李箱内饰和行李箱盖饰件.....	25
20.1 部件.....	25