

86-FF 与 ABS 的 F-CAN 通信故障解析

故障码说明：

DTC	说明
86-FF	与ABS的F-CAN通信故障

故障码诊断流程：

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 的位置，然后再将其转至ON(II) 的位置。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 86-FF?
是 - 更换ABS 调制器-控制器单元。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。