

81-xx 中央处理器(CPU)内部电路故障 解析

故障码说明:

DTC	说明
81-xx	中央处理器(CPU)内部电路故障

xx: 任意2字符子码(除以下组合外: DTC 81-11、81-51 和81-52)

故障码诊断流程:

- 1) .将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .将点火开关转至LOCK (0)位置,然后再将其转至ON (II)位置。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 81-xx?
是 - 如果DTC 81-11、81-51 或81-52 同时显示,执行DTC 81-11、81-51 或81-52 故障排除。如果DTC 81-11、81-51 或81-52 不显示,更换ABS 调制器- 控制器单元,并重新测试。
否 - 间歇性故障,此时系统正常。