

P2101 ETCS 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2101	ETCS故障

故障码诊断流程:

警示

将点火开关转至 ON (II) 位置或点火开关置于 ON (II) 位置时，不要将手指插入已安装的节气门体。否则，如果节气门被激活，会使手指严重受伤。


注意:

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪执行INSPECTION MENU (检查菜单) 中ETCS TEST (ETCS 测试)。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P2101?
是 - 转至步骤7。
否 - 转至步骤5。
- 5) . 在记录的定格数据参数范围内，对车辆进行行驶测试数分钟：
 - 发动机转速
 - VSS
 - APP 传感器A
- 6) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P2101?
是 - 转至步骤7。

- 否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查节气门体和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动，然后清理节气门体。
- 7) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
 - 8) . 拆下空气滤清器。
 - 9) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
 - 10) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - 11) . 使用汽车故障诊断仪执行INSPECTION MENU (检查菜单) 中ETCS TEST (ETCS 测试)。
 - 12) . 目视检查节气门的工作情况。
节气门是否平稳工作？
是 - 清理节气门体，然后转至步骤22 并重新检查。如果显示DTC P2101，转至步骤19。
否 - 转至步骤13。
 - 13) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
 - 14) . 断开节气门体6 针插接器。
 - 15) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
 - 16) . 断开ECM/PCM 插接器C (49 针)。
 - 17) . 用跨接线连接节气门体6 针插接器5 号和6 号端子。

节气门体 6 针插接器



阴端子的线束侧

18) . 检查ECM/PCM 插接器端子C3 和C4 之间是否导通。

ECM/PCM 插接器 C (49 针)



阴端子的端子侧

是否导通？

是 - 转至步骤27。

否 - 修理ECM/PCM (C3、C4) 和节气门体之间线束的断路，然后转至步骤21。

19) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。

20) . 更换节气门体。

21) . 重新连接所有插接器。

22) . 将点火开关转至ON (II) 位置。

23) . 使用汽车故障诊断仪重新设定ECM/PCM。

24) . 执行ECM/PCM 怠速学习程序。

25) . 在记录的定格数据参数范围内，对车辆进行行驶测试数分钟：

- 发动机转速
- VSS
- APP 传感器A

26) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。

是否显示DTC P2101？

是 - 检查节气门体和ECM/PCM是否连接不良或端子松动，然后清理节气门体，并转至步骤1。

否 - 故障排除完成。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。

27) . 重新连接所有插接器。

- 28) . 如果ECM/PCM 软件版本不是最新, 则将其更新或换上已知良好的ECM/PCM。
- 29) . 在记录的定格数据参数范围内, 对车辆进行行驶测试数分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - APP 传感器A
- 30) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
- 是否显示DTC P2101?
- 是 - 检查节气门体和ECM/PCM是否连接不良或端子松动。如果ECM/PCM已经更新, 用已知良好的ECM/PCM进行替换, 然后转至步骤28。如果ECM/PCM已经替换, 转至步骤1。
- 否 - 如果ECM/PCM已更新, 故障排除完成。如果ECM/PCM 已经替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC, 转至显示DTC 的故障排除。

LAUNCH