

# 安全带

## 摘要:

驾驶员及副驾驶安全带备有紧急锁止卷收器（ELR），后客座安全带备有自动锁止和紧急锁止卷收器（AELR带子在被充分拉出的过程中它起一种紧急锁止的作用，然后在带子完全回复原位过程中，它起一种自动锁止卷收器（ALR）的作用）。

## 关键字:

安全带、预紧器、

LAUNCH

# 目录

1.概述.....	1
1.1 安全带.....	1
1.1.1 配有A-ELR 的安全带.....	1
1.1.2 配有ELR 和预紧器的安全带.....	1
1.1.3 驾驶员与副驾驶安全气囊及安全带预紧器.....	1
1.2 安全带预紧器.....	2
1.3 碰撞时安全带预紧器的工作原理.....	3
2.注意事项.....	5
2.1 维修注意事项.....	5
2.1.1 对装有预紧式的安全带.....	5
2.1.1.1 使安全气囊系统失效.....	6
2.1.1.2 启用安全气囊系统.....	7
2.2 操控须知.....	8
2.2.1 活态（未被触发的）预紧器.....	8
2.2.2 已触发的预紧器.....	9
2.2.3 安全气囊线束及插接件.....	9
3.即车维修.....	10
3.1 前座椅安全带.....	10
3.1.1 拆卸.....	10
3.1.2 检查.....	10
3.1.3 安装.....	12
3.2 后座椅安全带.....	12
3.2.1 拆卸.....	12
3.2.2 检查.....	13
3.2.3 安装.....	13
4.拧紧扭矩规范.....	13