

# P060A PCM（AT系统）内部控制单元故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P060A	PCM（AT系统）内部控制单元故障

## 故障码诊断流程：

### 注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON（II）位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P060A？  
是 - 转至步骤4。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 4) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P060A？  
是 - 如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，并重新检查。如果PCM 已经替换，转至步骤1。  
否 - 如果PCM 已更新，故障排除完成。如果PCM 已经替换，则更换原来的PCM。如果显示其他临时DTC或DTC，转至显示DTC的故障排除。