

# P0602 PCM程序错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0602	PCM程序错误

## 故障码诊断流程:

### 注意:

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- PCM 更新未完成时，显示该DTC。
- 更新PCM时，不要将点火开关转至LOCK (0) 或ACC (I) 位置。如果在完成前将点火开关转至LOCK (0) 或ACC (I) 位置，PCM 可能损坏。

1) . 执行PCM更新程序。

2) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。

是否显示DTC P0602?

是 - 更换原来的PCM。

否 - 更新完成。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。