

变速箱

摘要：

本文主要讲述了手动变速器的拆卸和安装、及各部件的检查、维修数据、装配步骤和方法。

关键字：

换挡总成、拨叉、主轴、副轴、差速器

LAUNCH

目录

1.拆分及检测	1
1.1 前箱体外围件分解图(图 1-1)及明细表(表 1-1)	1
1.2 后箱体外围件分解图	6
1.3 变速箱总成分解图	9
1.4 箱体组件分解图	11
1.5 主轴组件的检测及拆分	15
1.6 副轴组件的检测及拆分	21
1.7 差速器的检测及拆分	27
1.8 手动换档总成的拆分及检测	30
1.9 换档拨叉的拆分	33
2.装配及检测	36
2.1 手动换档总成组装	36
2.2 拨叉组装	40
2.3 差速器组装	43
2.4 副轴组装	46
2.5 主轴组装	53
2.6 后箱组装	61
2.7 前箱组装	62
2.8 合箱	64