

2008 福克斯 5 速手动变速器维修

摘要:

本文档主要讲述 2008 年福克斯 5 速手动变速器的零部件的维修、拆卸和安装。

关键字:

2008 福克斯 传动系统 手动变速器 拆卸 安装 维修

LAUNCH

目录

1. 离合器总泵拆卸和安装.....	1
1.1 离合器总泵管拆卸.....	3
1.2 离合器踏板支架拆卸.....	4
1.3 离合器总泵安装.....	5
1.4 离合器总泵操纵杆制止器.....	5
2. 离合器分泵.....	6
2.1 拆卸.....	6
2.2 安装.....	6
3. 左半轴油封.....	7
3.1 拆卸.....	7
3.2 安装.....	7
4. 右半轴油封.....	8
4.1 拆卸.....	8
4.2 安装.....	8
5. 车速传感器.....	9
5.1 拆卸.....	9
5.2 安装.....	9
6. 变速器.....	10
6.1 组合.....	11

LAUNCH