

# 2008 福克斯传动系统（带 4 速自动变速器）维修手册

## 摘要：

本文档主要讲述 2008 年带 4 速自动变速器的福克斯的传动系统的维修规格参数，及各部件的维修、拆卸和安装。

## 关键字：

2008 福克斯 传动系统 自动变速器 拆卸 安装 维修

LAUNCH

# 目录

1. 维修数据规格.....	1
1.1 润滑剂，流体，密封胶和粘胶.....	1
1.2 容量.....	1
1.3 传动轴垫片选择表.....	1
1.4 差动轴垫片选择表.....	1
1.5 离合器.....	2
1.6 中速/超速传动带螺栓表.....	3
1.7 管路压力表.....	4
1.8 零速转速表.....	4
1.9 扭矩规格.....	4
2. 车辆内部维修.....	6
2.1 变速器油底壳，垫圈和滤清器.....	6
2.1.1 拆卸.....	6
2.1.2 安装.....	6
2.2 输出轴速度（OSS）传感器.....	7
2.2.1 拆卸.....	7
2.2.2 安装.....	7
3. 驱动桥分解.....	9
4. 主减速器支架与差速器总成.....	23
4.1 分解.....	23
4.2 组合.....	24
5. 正车离合器.....	26
5.1 分解.....	26
5.2 组合.....	28
6. 直接离合器.....	30
6.1 分解.....	30
6.2 组合.....	32