

安全气囊系统

摘要：

该文档主要描述 2008 力帆汽车 LF620 安全气囊系统的性能和拆卸与安装。

关键字：

安全气囊组成、原理及维修安全规则、自诊断及故障排除、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 组成、原理及维修安全规则.....	1
1.1 安全气囊系统组成与布置.....	1
1.1.1 安全气囊系统组成与布置.....	1
1.1.2 安全气囊系统工作原理.....	5
1.1.3 维修安全气囊的安全规则.....	5
2. 自诊断及故障排除.....	8
2.1 SRS 警告灯电路自诊断.....	8
2.2 读取故障.....	9
2.3 故障排除方法.....	10
2.4 SRS 警告灯电路故障的检查.....	18
3. 碰撞车辆的诊断.....	20
4. 拆卸与安装.....	22
4.1 安全气囊 ECU 总成的拆卸与安装.....	22
4.2 驾驶员安全气囊模块 (DAB) 拆装、保养及维护注意事项.....	23
4.3 前排乘员安全气囊模块 (PAB) 拆装、保养及维护注意事项.....	27
4.4 时钟弹簧拆装、保养及维护注意事项.....	28
5. 安全气囊模块报废要点.....	33
5.1 验证安全气囊展开工具 SST 的功能.....	33
5.2 报废装有安全气囊的车辆.....	34
5.3 仅报废安全气囊模块.....	35
5.4 展开后安全气囊模块的废除.....	37