

2008 福克斯发动机机械系统维修手册

摘要:

本文档主要讲述 2008 年福克斯发动机主要机械部件的拆卸安装和说明。

关键字:

2008 福克斯 发动机机械 油泵 气缸盖 曲轴 凸轮轴 拆卸 安装

LAUNCH

目录

1. 说明与操作 (1.8L)	1
1.1 汽缸盖	1
1.2 汽缸体	1
1.3 曲轴箱强制通风	2
1.4 油底壳	2
2. 车辆内部维修 (1.8L/2.0L)	3
2.1 曲轴皮带轮	3
2.1.1 拆卸	3
2.1.2 安装	6
2.2 凸轮轴	14
2.2.1 拆卸	14
2.2.2 安装	18
2.3 气缸盖	25
2.3.1 拆卸	25
2.3.2 安装	34
2.4 油泵	43
2.4.1 拆卸	43
2.4.2 安装	44

LAUNCH