

# 2008 福克斯照明信息装置维修信息

## 摘要:

本文档主要讲述 2008 年福克斯外部灯光和内部灯光零部件诊断、说明及拆装。

## 关键字:

2008 福克斯 照明信息 外部灯光 内部灯光 转向灯 大灯 拆装 诊断

LAUNCH

# 目录

1. 外部灯光—2008 年 4 月起车型 .....	1
1.1 传统式头灯 .....	1
1.2 前雾灯 .....	1
1.3 车外后视镜转向信号灯 .....	2
1.4 尾灯 .....	2
1.5 后雾灯和倒车灯 .....	3
1.6 停车灯 .....	4
1.7 头灯调整 .....	4
1.8 前雾灯调整 .....	5
1.9 头灯总成拆卸和安装 .....	6
2. 内部灯光 .....	7
2.1 诊断与测试 .....	7
2.1.1 检查与确认 .....	7
2.1.2 症状表 .....	7
2.2 定点测试 .....	8
2.2.1 定点测试 A: 前室内灯不亮 .....	8
2.2.2 定点测试 B: 后室内灯不亮。 .....	10
2.2.3 定点测试 C: 行李箱不亮 .....	12
2.2.4 定点测试 D: 手套箱灯不亮 .....	13
2.2.5 定点测试 E : 左前足部区域灯不亮 .....	14
2.2.6 定点测试 F: 右前足部区域灯不亮 .....	15