

# P060A PCM内部控制单元故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P060A	PCM内部控制单元故障

## 故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。  
3) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。  
    是否显示DTC P060A?  
    是 - 转至步骤4。  
    否 - 间歇性故障，此时系统正常。  
4) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。  
5) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。  
    是否显示DTC P060A?  
    是 - 如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，并重新检查。如果PCM 已经替换，转至步骤1。  
    否 - 如果PCM 已更新，故障排除完成。如果PCM 已经替换，则更换原来的PCM。如果显示其他未确认的或确认的DTC，则转至显示DTC 的故障排除。