

润滑系统

摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 润滑系统的组成及拆装、检查、维修的方法和步骤。

关键字:

机油泵、机油滤清器、油底壳、2008、F0

LAUNCH

目录

1. 发动机润滑油路示意图.....	1
2. 机油压力检查.....	2
3. 发动机机油.....	4
3.1 机油的检查.....	4
3.2 机油的更换.....	4
4. 机油滤清器.....	5
4.1 机油滤清器的更换.....	5
5. 油底壳.....	6
5.1 油底壳的安装/拆卸.....	6
5.2 油底壳拆卸说明.....	6
5.3 油底壳安装说明.....	6
6. 机油泵.....	8
6.1 机油泵的拆卸.....	8
6.2 机油泵安装说明.....	10
6.3 机油泵的检查.....	12

LAUNCH