

# 2008 福克斯防盗系统维修信息

## 摘要:

本文档主要讲述 2008 年福克斯防盗系统故障诊断、测试、故障码。

## 关键字:

2008 福克斯 防盗系统 车身控制系统 故障码 诊断 测试

LAUNCH

# 目录

1. 诊断与测试.....	1
1.1 操作原理（配备中控锁的车辆）.....	1
1.2 操作原理（配备遥控免钥匙进入系统（RKE）的车辆）.....	1
1.3 检查与确认（具有遥控免钥匙进入系统（RKE）的车辆）.....	2
1.4 操作原理（配备免钥匙车辆系统的车辆）.....	2
1.4.1 被动钥匙的编程.....	2
1.4.2 转向管柱锁控制单元初始化.....	3
1.4.3 免钥匙车辆模块编程.....	3
1.4.4 组合仪表编程.....	3
1.4.5 免钥匙车辆系统综述.....	3
1.4.6 被动钥匙.....	5
1.4.7 转向管柱锁控制单元.....	7
1.4.8 提升式门/行李舱盖上锁按钮.....	8
1.4.9 内部免钥匙车辆天线.....	8
1.4.10 外车门把手天线和上锁开关.....	9
1.4.11 车门门锁.....	11
1.4.12 内部开锁开关.....	12
1.4.13 免钥匙车辆模块.....	12
1.5 检查与确认（配备免钥匙进入系统的车辆）.....	13
2. 诊断故障代码（DTC）索引-免钥匙车辆模块.....	14
3. 诊断故障代码（DTC）索引-CJB.....	19
4. 免钥匙车辆性能试验程序.....	21
4.1 免钥匙车辆模块被动钥匙诊断进入.....	21
4.2 被动钥匙检测试验.....	21
4.3 免钥匙车辆模块启动器测试.....	22
4.3.1 诊断进入.....	22
4.3.2 免钥匙车辆启动器测试.....	22
5. 定点测试（配备免钥匙系统的车辆）.....	23
5.1 定点测试 A: DTC: B1096.....	23
5.2 定点测试 B: DTC: B1092.....	24
5.3 定点测试 C: DTC: B2090.....	25
5.4 定点测试 D: DTC: B2091.....	27
5.5 定点测试 E: DTC: B1087.....	29
5.6 定点测试 F: DTC: B1088.....	31
5.7 定点测试 G: DTC: B1089.....	32
5.8 定点测试 H: DTC: B1090.....	34
5.9 定点测试 I: DTC: B1078.....	36
5.10 定点测试 J: DTC: B1079.....	37
5.11 定点测试 K: DTC: B1080.....	38
5.12 定点测试 L: DTC: B1081.....	39
5.13 定点测试 M: DTC: 1081.....	41
5.14 定点测试 N: DTC: B1082.....	42

5.15	定点测试 O: 诊断故障代码: B1077.....	43
5.16	定点测试 P: DTC: B1083.....	43
5.17	定点测试 Q: DTC: B1086.....	44
5.18	定点测试 R: DTC: B1070.....	45
5.19	定点测试 S: DTC: B1070.....	47
5.20	定点测试 T: DTC: B1071.....	48
5.21	定点测试 U: DTC: B1072.....	49
5.22	定点测试 V: DTC: B1073.....	50
5.23	定点测试 W: DTC: B1074.....	51
5.24	定点测试 X: DTC: B1075.....	52
5.25	定点测试 Y: DTC: B1075.....	53
5.26	定点测试 Z: DTC: B1076.....	54
6.	定点测试 (配备远程控制无钥匙进入系统的车辆).....	55
6.1	定点测试 AA: DTC: B2090.....	55
6.2	定点测试 AB: DTC: B2091.....	56
6.3	定点测试 AC: DTC: B2894.....	57
6.4	定点测试 AD: DTC: B2970.....	58
6.5	定点测试 AE: DTC: B1311.....	59
6.6	定点测试 AF: DTC: B1320.....	60
6.7	定点测试 AG: DTC: B1331.....	61