

P16C0 PCM 自动变速箱控制系统未升级 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P16C0	PCM自动变速箱控制系统未升级

故障码诊断流程：

说明：

- 进行故障处理之前，先记录冻结数据与仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。
- PCM升级未完成时，显示该代码。

1) . 升级PCM。

- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查自动变速箱模式菜单(A/T Mode Menu)中DTC/冻结数据是否显示DTC P16C0。
- 是否显示DTC P16C0？
- 是—更换原来的PCM。
- 否—PCM升级完成。