

2008 年比亚迪 F0 转向系统

摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 机械转向系统的组成、拆装及各部件的检查和维修。

关键字:

助力泵、转向器、2008、F0

LAUNCH

目录

1. 转向管柱及转向盘	1
1.1 组成	1
1.2 检查	1
1.2.1 转向盘自由行程检查	1
1.2.2 检查转向力矩	2
1.3 预防	2
1.4 拆卸	3
1.5 安装	7
2. 机械转向器和动力转向器	10
2.1 组成	10
2.1.1 动力转向器	10
2.1.2 转向泵及其他液压转向装置	11
2.1.3 转向油管及储液壶（液压助力转向系统）	11
2.1.4 机械转向器	12
2.2 检查	14
2.2.1 动力转向器油量的检查	14
2.2.2 动力转向油液的更换	14
2.2.3 动力转向系统的排气	14
2.3 转向油管及储液壶的拆卸	14
2.4 转向油管及储液壶的安装	17
2.5 转向泵的拆卸	19
2.6 转向泵的安装	21
2.7 转向器的拆卸	22
2.8 检查	24
2.8.1 检查左侧外部接头球销	24
2.8.2 检查右侧外部接头球销	24
2.8.3 检查预加载荷	24
2.8.4 检查转向器总成	25
2.9 转向器的分解	26
2.10 转向器的组装	28
2.11 安装	31