

# 2008 年比亚迪 F0 车身附件

## 摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 车身各部件的拆卸、安装及维修时需注意的事项。

## 关键字:

门、风窗组件、门锁、洗涤器、2008、F0

LAUNCH

## 目录

1.前风窗组件.....	1
1.1 拆卸.....	1
1.1.1 前雨刮总成图如下.....	1
1.1.2 拆卸前风挡玻璃.....	4
1.1.3 拆卸内后视镜总成.....	5
1.2 安装调整.....	5
2.背门玻璃组件.....	11
2.1 拆卸.....	11
2.1.1 后雨刮总成.....	11
2.1.2 拆线束紧固夹.....	13
2.1.3 拆卸背门线束外卡条.....	14
2.1.4 卸下两个螺栓和背门锁环.....	15
2.1.5 从背门玻璃上拆卸背门外开手柄总成.....	15
2.1.6 拆卸背门气弹簧总成.....	15
2.1.7 拆卸背门玻璃.....	16
2.1.8 卸下背门气弹簧安装支架总成.....	16
2.1.9 拆卸左侧背门主铰链.....	17
2.1.10 拆卸右侧背门主铰链.....	17
2.1.11 拆卸后雨刮安装密封圈.....	17
2.1.12 拆卸背门线束内卡条.....	17
2.2 安装调整.....	18
3.前门组件.....	20
3.1 拆卸.....	20
3.2 安装调整.....	26
4.后门组件.....	28
4.1 拆卸.....	28
4.1.1 后门玻璃总成.....	28
4.1.2 门锁.....	28
4.2 安装调整.....	32
5.背门锁组件.....	34
5.1 拆卸.....	34
5.2 安装调整.....	35
6.座椅及安全带.....	36
6.1 前排座椅及前排安全带卡套拆卸.....	36
6.2 前排座椅及前排安全带卡套安装.....	36
6.3 后座椅拆卸.....	37
6.4 后座椅安装.....	38
6.5 前排安全带总成的拆卸（左右对称以右侧为例）.....	39
6.6 前排安全带总成的安装.....	40
6.7 后排安全带总成的拆卸（左右对称以右侧为例）.....	40
6.8 后排安装带总成的安装.....	41
6.9 后排中间安全带总成的拆卸.....	41

6.10 后排中间安全带总成的安装.....	41
7. 洗涤器.....	42
7.1 洗涤器拆卸.....	42
7.2 洗涤器安装.....	42

LAUNCH