

2008 年比亚迪 F0 制动系统

摘要：

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 制动系统的组成、各部件的拆装和检查及故障诊断的说明。

关键字：

制动主缸、制动器、制动液、驻车制动、2008、F0

目录

1. 故障诊断	1
2. 制动系统的检修	3
2.1 制动液	3
2.2 制动离合踏板总成	4
2.2.1 组成	4
2.2.2 拆卸	5
2.2.3 调整	15
2.2.4 安装	17
2.3 制动主缸	28
2.3.1 组成	28
2.3.2 拆卸	29
2.3.3 分解	34
2.3.4 重新组装	35
2.3.5 安装	35
2.4 前制动器	41
2.4.1 组成	41
2.4.2 拆卸	41
2.4.3 分解	44
2.4.4 检查	46
2.4.5 重新装配	47
2.4.6 安装	48
2.5 后制动器	53
2.5.1 组成	53
2.5.2 拆卸	53
2.5.3 分解	54
2.5.4 检查	56
2.5.5 重新装配	57
2.5.6 安装	61
2.6 停车制动系统	63
2.6.1 驻车制动手柄	63
2.6.2 停车制动拉索	66
2.6.3 驻车灯开关	70