

P2188 怠速时系统过浓（1 排）

故障码说明：

DTC	说明
P2188	怠速时系统过浓（1 排）

概述

为提供废气排放控制、驱动力和燃油经济性的最佳组合, PCM 使用闭环空气/燃油测量系统。PCM 在闭环燃油控制过程中监测 HO₂S 的信号电压并调整燃油输送量。用长期燃油修正值和短期燃油修正值表示燃油输送量变化。理想燃油修正值约为0%。当HO₂S信号表明混合气稀时, PCM控制增加燃油喷射量, 用高于0%的燃油修正值表示燃油增加; 当HO₂S信号表明混合气浓时, PCM控制减少燃油喷射量, 用低于0%的燃油修正值表示燃油减少。当由于混合气稀或浓导致燃油修正值超过正常范围时, 将记录有关燃油修正的DTC。

DTC 概述

如果空燃比控制达到最大或最小界限, 不能再进行反馈控制, 排放物将增加。空燃比控制在怠速时达到最小界限后, 如果催化转化器燃油修正适应在规定时间内不符合规定, PCM 记录 DTC P2188。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	<ul style="list-style-type: none"> 监测怠速状态下长期修正控制偏差 	<ul style="list-style-type: none"> 进气或排气系统堵塞 前 HO₂S 或 MAFS 污染 传感器信号故障 蒸发排放系统 燃油系统
诊断条件	<ul style="list-style-type: none"> 无相关故障 空燃比适应激活 冷却水温度 > 73° C (163° F) 估计的机油内渗燃油量低 	
界限	<ul style="list-style-type: none"> 怠速长期燃油修正 < -0.005 g/rev (-2.5mg/stk) 	
诊断时间	<ul style="list-style-type: none"> 90秒 	
MIL On条件	<ul style="list-style-type: none"> 2 个驱动周期 	

故障码诊断流程:

监测DTC状态

- 1). 连接 GDS, 选择“DTC分析”模式。
- 2). 点菜单栏中的“DTC状态”查看DTC信息。
- 3). 确认“DTC准备标志”指示为“完成”。如果不是, 在固定数据流内记录的条件或诊断条件下驾驶车辆。
- 4). 读取“DTC状态”参数。
- 5). 是否显示“历史记录(非当前)故障”?
 - 历史记录(非当前)故障: DTC存在但已经被删除。
 - 当前故障: DTC 目前存在。

是: 故障是由传感器与PCM连接器连接不良导致的间歇故障, 或者是排除故障后没有删除PCM的故障记录导致的。彻底检查连接器的松动、不良连接、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况, 按需要维修或更换, 然后转至“检验车辆维修”程序。

否: 转至下一步。

监测诊断仪数据

- 1). 发动机暖机到正常工作温度, 怠速运转发动机。
- 2). 连接诊断仪, 并在执行器测试模式上选择“喷油嘴 #1”参数。
- 3). 监测发动机转速, 通过按下“STRT(F1)”键停止喷油嘴#1。
- 4). 在所有喷油嘴上重复这个程序并记录发动机转速。
规格: 所有气缸应显示均匀转速降
- 5). 各气缸转速降在相同转速值范围内吗?

是: 转至下一步。

否: 如果某个气缸断油时, 转速下降量最小, 说明此气缸无助于输出动力。转至“燃油系统检查”程序。

如果气缸间转速下降量差别相当大(200RPM以上), 而且发动机工作里程很高, 发动机可能磨损。用气缸压力表检查气缸压力, 检测发动机是否磨损。如果气缸之间的转速降很大(200RPM以上)并且发动机有很高的里程, 发动机可能磨损。使用压力表执行压缩测试以检查发动机磨损情况。

检查进气/排气系统是否漏气

- 1). 直观/外观检查进气/排气系统内以下区域的漏气情况:
 - 空气滤清器芯是否太脏或有外界杂质
 - 节气门体入口损坏或有外界杂质
 - 节气门孔、节流阀片是否堵塞和有外界杂质
 - 排气系统是否堵塞
- 2). 检查蒸发排放系统内下列状态下的泄漏情况:
 - 检查蒸发排放活性碳罐的燃油饱和情况。如果蒸发排放活性碳罐充满燃油, 直观和外观检查蒸发排放系统和燃油系统。

- 3). 是否在以上任何区域发现故障?
是: 按需要维修, 转至“检验车辆维修”程序。
否: 转至下一步。

传感器检查

- 1). 直观/外观检查H02S的以下情况:
- 确定 H02S 安装牢固
 - 硅污染。此污染显示为在传感器上有白色粉末状涂层(暴露在排气流中), 因此导致电压信号错误(高)
 - 燃油、发动机冷却水或机油污染
 - 不当密封胶使用
 - 如果H02S上污染明显, 更换传感器前维修传感器污染源以避免未来污染, 转至“检验车辆维修”程序。
- 2). 直观/外观检查MAFS的以下情况:
- 污染或变质
 - 线束连接不良或损坏
- 3). 检查间歇 TPS 故障信号。起动后踩下加速踏板时诊断仪上显示的 TPS 信号应稳定增长。
- 4). 确认 PCM 搭铁连接清洁并且适当紧固。
- 5). 如果测试结果不良, 按需要维修或更换并转至“检验车辆维修”程序。
如果良好, 转至下一步。
如果H02S上污染明显, 更换传感器前维修传感器污染源以避免未来污染。

曲轴箱强制通风系统检查

- 1). 检查发动机机油位, 油位应在最小标记和最大标记之间。添充机油至正确的油位。
- 2). 检查曲轴箱强制通风阀是否安装不当、O型环是否损坏以及是否故障。
- 3). 按需要维修或更换并转至“检验车辆维修”程序。如果正常, 转至下一步。

燃油系统的检查

- 1). 燃油管路压力检查
- A). 检查燃油是否含水分、酒精或其它过多杂质。如有必要更换污染的燃油。
 - B). 安装燃油压力表。
 - C). 在正常怠速状态下检查燃油压力。
规格: 338~348kPa(3.45~3.55kg/cm²)
 - D). 燃油压力在规定值范围内吗?
是: 转至下一步。
否: 检查疑似区域。参考下表。按需要维修或更换, 并转至“检验车辆维修”程序。

2). 燃油压力保持检查

A). 停止发动机, 检查燃油压力表读数是否改变。

规格: 规定值: 发动机停止后, 仪表读数最少保持5分钟

B). 燃油压力在规定值范围内吗?

是: 直观/外观检查发动机机械故障的下列情况。按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。

否: 检查可疑区域, 参考下表。按需要维修或更换并转至“检验车辆维修”程序。

检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障已被排除。

1). 连接 GDS, 选择“DTC 分析”模式。

2). 点菜单栏中的“DTC状态”, 确认“DTC 准备标志”指示为“完成”。如果不是, 在固定数据流内记录的条件或诊断条件下驾驶车辆。

3). 读取“DTC状态”参数。

4). 是否显示“历史记录(非当前)故障”?

是: 系统正常。清除 DTC。

否: 转至适当的故障检修程序。

LAUNCH