

2006 年保时捷卡宴点火系统

摘要:

该文档主要描述 2006 年保时捷卡宴点火系统点火开关、点火线圈、霍尔传感器、爆震传感器、曲轴脉冲变送器的拆卸和安装。

关键字:

点火开关 点火钥匙锁紧急操作 更换火花塞 点火线圈 霍尔传感器 爆震传感器 曲轴脉冲变送器 拆卸 安装

LAUNCH

目录

1. 拆卸和安装点火开关.....	1
1.1 工具及说明.....	1
1.2 拆卸点火开关.....	1
1.3 安装点火开关.....	3
1.4 点火钥匙锁紧急操作.....	4
2. 点火线圈.....	5
2.1 工具.....	5
2.2 准备工作.....	5
2.3 拆卸点火线圈.....	6
2.4 安装点火线圈.....	7
2.5 更换点火线圈.....	7
2.5.1 说明.....	7
2.5.2 更换点火线圈.....	8
3. 霍尔传感器.....	18
3.1 工具及说明.....	18
3.2 准备工作.....	18
3.3 部件概图.....	19
3.4 拆卸霍尔传感器.....	20
3.5 安装霍尔传感器.....	21
4. 更换火花塞.....	23
4.1 工具及说明.....	23
4.2 拆卸造型盖.....	24
4.2.1 拆卸气缸组 1 -4 的造型盖.....	24
4.2.2 拆卸气缸组 5 - 8 的造型盖.....	27
4.3 更换火花塞.....	28
4.4 安装造型盖.....	31
4.4.1 安装气缸组 5-8 的造型盖.....	31
4.4.2 安装气缸组 1 -4 的造型盖.....	32
5. 拆卸和安装爆震传感器.....	34
5.1 说明.....	34
5.2 右侧爆震传感器.....	34
5.2.1 拆卸右侧爆震传感器.....	34
5.2.2 安装右侧爆震传感器.....	35
5.3 左侧爆震传感器.....	36
5.3.1 拆卸左侧爆震传感器.....	36
5.3.2 安装左侧爆震传感器.....	38
6. 拆卸和安装曲轴脉冲变速器.....	40
6.1 说明.....	40
6.2 准备工作.....	40
6.3 部件概图.....	41
6.4 拆下曲轴脉冲变速器.....	42
6.5 安装曲轴脉冲变速器.....	44
6.6 拆卸和安装脉冲变速器（曲轴参考标记变速器）.....	45

6.6.1 说明.....	45
6.6.2 准备工作.....	45
6.6.3 拆卸脉冲变送器（曲轴参考标记变送器）.....	46
6.6.4 安装脉冲变送器（曲轴参考标记变送器）.....	47
6.6.5 后续工作.....	48

LAUNCH