

电器开关

摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 车身各电气开关的组成、拆除、检查和安装。

关键字:

开关、2008、F0

LAUNCH

目录

1.后除霜开关.....	1
1.1 后除霜开关组成.....	1
1.2 后除霜开关拆除.....	1
1.3 后除霜开关检查.....	2
1.3.1 检查后除霜开关总成.....	3
1.3.2 检查后除霜继电器.....	3
1.3.3 检查后除霜保险.....	4
1.3.4 检查倒车灯保险.....	5
1.4 后除霜开关.....	5
2.紧急告警灯开关.....	6
2.1 紧急告警灯开关组成.....	6
2.2 紧急告警灯开关拆除.....	6
2.3 紧急告警灯开关检查.....	7
2.4 紧急告警灯开关安装.....	7
3.前门灯开关.....	8
3.1 前门灯开关组成.....	8
3.2 前门灯开关拆除.....	8
3.3 前门灯开关检查.....	8
3.4 前门灯开关安装.....	9
4.前雾灯开关.....	10
4.1 前雾灯开关组成.....	10
4.2 前雾灯开关拆除.....	10
4.3 前雾灯开关检查.....	10
4.4 前雾灯开关安装.....	11
5.前照灯变光开关.....	12
5.1 前照灯变光开关组成.....	12
5.2 前照灯变光开关拆除.....	13
5.3 前照灯变光开关检查.....	14
5.4 前照灯变光开关安装.....	15
6.雨刮开关.....	17
6.1 雨刮开关组成.....	17
6.2 雨刮开关拆除.....	17
6.3 雨刮开关检查.....	18
6.4 雨刮开关安装.....	20
7.驻车灯开关.....	21
7.1 驻车灯开关组成.....	21
7.2 驻车灯开关拆除.....	21
7.3 驻车灯开关检查.....	22
7.4 驻车灯开关安装.....	22
8.前门电动窗开关总成.....	23
8.1 前门电动窗开关组成.....	23
8.2 前门电动窗开关拆除.....	23

8.3 前门电动窗开关检查.....	24
8.4 前门电动窗开关安装.....	27

LAUNCH