

P062F ECM 内部控制单元保持存储器 (KAM) 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P062F	ECM内部控制单元保持存储器(KAM)故障

故障码诊断流程:

注意:

进行故障排除前,记录所有定格数据和所有车载快照,并查看一般故障排除信息。

- 1) .将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P062F?
是 - 转至步骤4。
否 - 间歇性故障,此时系统正常。
- 4) .如果ECM/PCM软件版本不是最新,则将其更新或者换上已知良好的ECM/PCM。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P062F?
是 - 如果ECM/PCM 已经更新,用已知良好的ECM/PCM 进行替换然后重新检查。如果ECM/PCM 已经替换,转至步骤1。
否 - 如果ECM/PCM 已更新,故障排除完成。如果ECM/PCM 已经替换,则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC,转至显示DTC 的故障排除。