

# 2008 年比亚迪 F0 燃油系统

## 摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 燃油系统的组成、各部件的拆装及检查,以及安装过程中需注意的事项。

## 关键字:

燃油泵、燃油喷射器、燃油箱、2008、F0

LAUNCH

# 目录

1. 燃油系统.....	1
1.1 燃油系统的拆卸.....	1
1.1.1 预防.....	1
1.1.2 释放燃油系统的压力.....	1
1.1.3 拆卸燃油系统.....	1
1.1.4 检查燃油泄漏.....	3
1.2 部件位置.....	4
1.3 系统原理图.....	5
1.4 检查.....	5
1.4.1 检查燃油泵和燃油泄漏.....	5
1.4.2 检查燃油压力.....	5
2. 燃油喷射器.....	7
2.1 组成.....	7
2.2 拆卸.....	7
2.3 检查.....	10
2.4 安装.....	11
3. 燃油泵总成.....	15
3.1 组成.....	15
3.2 拆卸.....	15
3.3 检查.....	20
3.4 安装.....	21
4. 燃油箱总成.....	24
4.1 组成.....	24
4.2 拆卸.....	24
4.3 安装.....	30