

车体维修

摘要：

该文档主要描述 2004 长安 CM8 车体维修的拆卸与安装。

关键字：

2004 长安 CM8 前门、中滑门、背门、挡风玻璃、座椅、安全带、中门窗装饰膜

LAUNCH

目录

1. 在车维修.....	1
1.1 前门.....	1
1.1.1 前门玻璃和玻璃升降器.....	2
1.1.1.1 拆卸.....	2
1.1.1.2 检查:	3
1.1.1.3 安装.....	4
1.1.2 前门锁.....	9
1.1.2.1 拆卸.....	10
1.1.2.2 安装.....	14
1.1.3 前门总成.....	18
1.1.3.1 拆卸.....	18
1.1.3.2 安装.....	19
1.2 中滑门.....	21
1.2.1 中门窗玻璃和中门玻璃升降器总成.....	22
1.2.1.1 拆卸.....	22
1.2.1.2 检查:	23
1.2.1.3 安装.....	24
1.2.2 中门锁.....	26
1.2.2.1 拆卸:	27
1.2.2.2 安装:	27
1.2.3 中门总成.....	27
1.2.3.1 拆卸:	27
1.2.3.2 安装:	28
1.2.3.3 门装配位置调整.....	28
1.2.4 滑润点.....	29
1.3 背门.....	31
1.3.1 拆卸.....	31
1.3.2 安装:	33
1.4 背门雨刮器、背门拉手、背门牌照灯.....	33
1.4.1 拆卸.....	33
1.5 挡风玻璃.....	36
1.5.1 拆卸.....	37
1.5.2 安装:	39
1.6 座椅.....	45
1.6.1 驾驶员座椅总成拆卸.....	47
1.6.2 中排座椅总成.....	47
1.6.3 乘客三人座椅总成.....	47
1.6.4 座椅安装.....	47
1.7 安全带.....	48
1.7.1 维修安全带:	48
1.7.2 拆卸与安装.....	49
1.7.3 检查.....	49

1.8 中门窗装饰膜.....	51
1.8.1 防擦条.....	51
1.8.2 前门、滑门、背门防水密封胶涂抹区.....	52

LAUNCH