

差速器

摘要：

该文档主要描述 2004 长安 CM8 差速器的拆卸与安装。

关键字：

2004 长安 CM8 差速器、圆锥主动齿轮轴承、圆锥从动齿轮、差速器半轴轴承

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 故障诊断.....	2
2. 在车维修.....	3
2.1 换油.....	3
2.2 拆卸.....	3
2.3 安装.....	4
3. 装置修理.....	6
3.1 拆卸.....	6
3.2 调节.....	8
3.2.1 圆锥主动齿轮轴承预加负载调节.....	13
3.2.2 圆锥从动齿轮间隙调节.....	15
3.3 组装.....	18
3.3.1 圆锥从动齿轮传动螺栓.....	18
3.3.2 圆锥主动齿轮轴承.....	18
3.3.3 差速器半轴轴承.....	20
4. 拧紧扭矩及专用工具.....	21
4.1 拧紧扭矩.....	21
4.2 专用工具.....	22