

2008 年比亚迪 F0 组合仪表

摘要：

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 组合仪表的原理图、针脚定义、组成、拆装及故障检修的方法。

关键字：

组合仪表、2008、F0

LAUNCH

目录

1. 零部件位置分布、系统框图及系统描述.....	1
1.1 零部件位置分布.....	1
1.2 系统框图.....	3
1.3 系统描述.....	3
1.3.1 测量表.....	3
1.3.2 报警指示.....	4
2. 组合仪表原理图、引脚定义.....	5
2.1 组合仪表原理图.....	5
2.2 引脚定义.....	8
3. 组合仪表故障检修.....	13
3.1 系统电路检查.....	13
3.1.1 内部电路图.....	13
3.1.2 检查步骤.....	13
3.2 组合仪表各计量表故障.....	14
3.2.1 车速表故障.....	14
3.2.2 转速表故障.....	16
3.2.3 燃油表故障.....	19
3.3 组合仪表各警告/指示灯故障检修.....	21
3.3.1 水温指示灯.....	21
3.3.2 发动机故障指示灯.....	23
3.3.3 充电系统指示灯.....	25
3.3.4 手刹与制动警告灯故障.....	26
3.3.5 ABS警告灯(豪华款)故障.....	30
3.3.6 安全气囊警告灯(豪华款)故障.....	33
3.3.7 低机油压力警告灯故障.....	38
3.3.8 安全带警告灯故障.....	39
3.3.9 蜂鸣器故障.....	41
4. 诊断系统及检测数据.....	45
4.1 诊断口DLC3.....	45
4.2 检测数据.....	45
5. 组合仪表总成组成、拆卸及安装.....	47
5.1 组成.....	47
5.2 拆卸与安装.....	47