

# B1326 驾驶席侧FIS(前碰撞传感器)与搭铁电路短路

## 故障码说明:

DTC	说明
B1326	驾驶席侧FIS(前碰撞传感器)与搭铁电路短路

### 概述

正面碰撞传感器(FIS)位于发动机室前部的两侧,用于检测正面碰撞。如果位于SRSCM内的安全传感器检测到碰撞,FIS将碰撞信号传送到SRSCM、驾驶席侧FIS。如果FIS和安全传感器同时检测到碰撞,SRSCM操作前安全气囊。

### DTC 概述

如果DFIS线束与搭铁电路短路,SRSCM记录DTC B1326。

## 故障码分析:

### DTC 检测条件

项目	检测条件		可能原因
DTC对策	• 检查电压		
诊断条件	• 点火开关“ON”		
界限	• DFIS无加速数据, 电路电压< 3V		
诊断时间	限定	• Ini(点火): 2.1s(2次) • 稳定: :500 μs x 8 + 2.2s(2次)	• 线束与搭铁电路短路 • DFIS故障 • SRSCM故障
	不限定	• Ini(点火):1 次 • 稳定: 1次	

## 故障码诊断流程:

### 检测诊断仪数据

- 1). 点火开关 “OFF” , 连接诊断仪。
- 2). 点火开关 “ON” , 发动机 “OFF” , 选择 “故障代码(DTC) ” 菜单。
- 3). 监测故障代码并记录故障代码。
- 4). 使用诊断仪, 删除DTC。
- 5). DTC 指示故障吗?

是: 转至 “线束检查” 程序。

否: 不显示故障(无 DTC)或显示有 “H” (历史)标记的 DTC, 表明故障是由部件和/或 SRSCM连接器连接不良或维修后没有清除 SRSCM 故障记录导致的间歇故障。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。按需要维修或更换, 并转至 “检验车辆维修” 程序。

### 端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。  
也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。
- 3). 发现故障了吗?  
是: 按需要维修, 转至 “检验车辆维修” 程序。  
否: 转至 “主线束检查” 程序。

### 检查主线束电路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线, 并等待至少1分钟。
- 3). 分离DFIS连接器和SRSCM主线束连接器。
- 4). 测量DFIS线束连接器端子”FIS - 驾驶席 (+)”或”FIS-驾驶席 (-)”与搭铁之间的电阻。规定值:  $\infty$
- 5). 测得的电阻在规定值范围内吗?  
是: 转至”部件检查”程序。  
否: 更换SRSCM主线束, 并检查工作是否正常。  
如果故障改正, 更换SRSCM主线束, 转至”检验车辆维修”程序。

### 部件检查

- 1). 点火开关 “ON” , 发动机 “OFF” , 使用诊断仪清除DTC。
- 2). 点火开关 “OFF” 。
- 3). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线, 并至少等待1分钟。
- 4). 分离 DFIS 连接器。
- 5). 用良好的、相同型号的 DFIS 替换, 检查是否正常工作。
- 6). DTC 指示故障吗?  
是: 用良好的、相同型号的 SRSCM 主线束替换, 检查是否正常工作。  
如果不再出现故障, 更换 SRSCM 并转至 “检验车辆维修” 程序。  
否: 用良好的、相同型号的 DFIS 替换, 检查是否正常工作。  
如果不再出现故障, 更换 DFIS 并转至 “检验车辆维修” 程序。

## 检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTC)”模式。
- 2). 使用诊断仪,删除DTC。
- 3). 在一般事项的 DTC 诊断条件内操作车辆。
- 4). 记录 DTC 吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 系统正常。

LAUNCH