

2008 年雅力士 1ZR-FE 4ZR-FE 冷却系统

摘要：

本文档主要讲述 2008 年雅力士 1ZR-FE, 4ZR-FE 冷却系统部件位置、及其零部件的拆卸 安装及检查。

关键字：

1ZR-FE, 4ZR-FE 冷却系统检查 拆卸 安装。

LAUNCH

目录

1. 冷却系统.....	1
1.1 车上检查.....	1
2. 冷却风扇系统.....	3
2.1 部件位置.....	3
2.2 系统图.....	5
2.3 车上检查.....	6
3. 冷却液.....	6
3.1 更换.....	6
4. 水泵.....	9
4.1 组件.....	9
4.2 车上检查.....	11
4.3 拆卸.....	12
4.4 安装.....	12
5. 节温器.....	13
5.1 组件.....	13
5.2 拆卸.....	14
5.3 检查.....	14
5.4 安装.....	15
6. 冷却风扇马达.....	16
6.1 组件.....	16
6.2 车上检查.....	16
6.3 拆卸.....	17
6.4 安装.....	17
7. 冷却风扇继电器.....	18
7.1 车上检查.....	18
8. 冷却风扇电阻.....	19
8.1 组件.....	19
8.2 拆卸.....	19
8.3 检查.....	20
8.4 安装.....	20
9. 散热器.....	21
9.1 组件.....	21
9.2 车上检查.....	22
9.3 拆卸.....	23
9.4 安装.....	28