

16、U0100: 87、P1260: 00 [防盗锁止系统]故障解析

故障码说明:

DTC		检测条件
安全灯闪烁模式	16	仪表组与 PCM 之间的通信错误 (无响应)
仪表组	U0100:87	
PCM	P1260:00	

故障码分析:

可能的原因:

- 仪表组与PCM 之间的线束 (CAN 线路) 故障
- PCM 故障
- 仪表组故障

故障码诊断流程:

1). 确认DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。
- C). 是否显示仪表组或PCM 的DTC, 或显示两者的DTC?
 - a). U0001:88
 - 是:按照独立的DTC 检查程序对故障部件进行修理。
 - 否:执行下一步。

2). 确认DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。
- C). 是否输出DTC?
 - a). 仪表组: U0100:87
 - b). PCM:P1260:00
 - 是:检查DTC P1260:00。执行下一步。
 - 否:执行步骤4。

3). 修理之后进行确认

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。
- C). 是否再次输出DTC?
 - a). 仪表组:U0100:87

b). PCM:P1260:00

- 是:更换仪表组,对防盗锁止系统有关的部件进行编程。执行下一步。
- 否:执行下一步。

4). 确认是否有其它DTC 输出?

- 是:进行相应的DTC检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH