

2008年雅力士2NZ-FE 润滑系统

摘要:

本文档主要讲述2008年雅力士2NZ-FE润滑系统部件位置、及其零部件的拆卸 安装 更换及检查。

关键字:

2NZ-FE润滑系统检查 拆卸 更换 安装。

LAUNCH

目录

1. 润滑系统.....	1
1.1 车上检查.....	1
2. 机油和机油滤清器.....	3
2.1 组件.....	3
2.2 更换.....	4
3. 油压开关.....	5
3.1 组件.....	5
3.2 拆卸.....	6
3.3 检查.....	7
3.4 安装.....	7
4. 变速器油泵.....	8
4.1 组件.....	8
4.2 拆卸.....	15
4.3 拆解.....	18
4.4 检查.....	19
4.5 更换.....	20
4.6 重新装配.....	21
4.7 安装.....	22

LAUNCH