

U3000: 41 仪表组内部故障

故障码说明:

DTC	说明
U3000: 41	仪表组内部故障

故障码分析:

检测条件:

- 检测到内部电路中出现故障

可能的原因:

- 仪表组内部故障

故障码诊断流程:

1). 确认DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 检查仪表组DTC。
- C). 是否显示DTC U0300:41?
 - 是:更换仪表盘。执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。

2). 确认没有记录到其它DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 检查仪表组DTC。
- C). 是否显示DTC?
 - 是:进行相应的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。