

# U0515: 92 在遥控钥匙控制模块发出的请求上故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0515: 92	在遥控钥匙控制模块发出的请求上

## 故障码分析:

检测条件:

- 无钥匙控制模块连续20 s 以上输出点亮命令信号

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查无钥匙控制模块是否有故障
  - A). 把点火开关转至OFF位置。
  - B). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
  - C). 利用汽车故障诊断仪执行无钥匙控制模块DTC 检查。
  - D). 是否再次显示DTC?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
  - C). 是否显示DTC U0515:92?
    - 是:更换遥控钥匙控制模块。
    - 否:DTC 故障检修完。