

U0300: 00 仪表组配置错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0300: 00	仪表组配置错误

故障码分析:

检测条件:

- 配置错误

可能的原因:

- 未进行正确配置

故障码诊断流程:

- 1). 执行仪表组配置
 - A). 用汽车故障诊断仪 进行仪表组配置。
 - B). 清除DTC。
 - C). 检查仪表组DTC。
 - D). 是否显示DTC U0300:00?
 - 是:更换仪表盘。执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - B). 检查仪表组DTC。
 - C). 是否显示DTC?
 - 是:进行相应的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。