

# U0401: 68 源于 PCM 的信号错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0401: 68	源于 PCM 的信号错误

## 故障码分析:

检测条件:

- 不能接收到PCM 输出的正确数据。

可能的原因:

- PCM 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查PCM是否有故障
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
  - C). 使用汽车故障诊断仪 执行PCM DTC 检查。
  - D). 是否再次显示DTC?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
  - C). 是否显示DTC U0401:68?
    - 是:更换PCM。
    - 否:DTC 故障检修完。