

U0415: 68 ABS HUCM 或 DSC HUCM 输出的信号错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0415: 68	ABS HUCM 或 DSC HUCM 输出的信号错误

故障码分析:

检测条件:

- 无法从ABS HU/CM 或DSC HU/CM 接收到正确数据

可能的原因:

- ABS HU/CM 或 DSC HU/CM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查ABS HU/CM 或DSC HU/CM 是否有故障
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
 - C). 利用汽车故障诊断仪检查ABS HU/CM 或DSC HU/CM DTC。
 - D). 是否再次显示DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
 - C). 是否显示DTC U0415:68?
 - 是:更换ABS HU/CM 或DSC HU/CM。
 - 否:DTC 故障检修完。