

U0515：68 无钥匙控制模块的信号错误 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U0515：68	无钥匙控制模块的信号错误

故障码分析：

检测条件：

- 无法从无钥匙控制模块获得正确数据

可能的原因：

- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程：

- 1). 检查无钥匙控制模块是否有故障
 - A). 把点火开关转至OFF位置。
 - B). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
 - C). 利用汽车故障诊断仪执行无钥匙控制模块DTC 检查。
 - D). 是否再次显示DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
 - C). 是否显示DTC U0515:68?
 - 是:更换遥控钥匙控制模块。
 - 否:DTC 故障检修完。