

B109F: 49 侵入传感器内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B109F: 49	侵入传感器内部故障

故障码分析:

可能的原因:

- 侵入传感器故障

故障码诊断流程:

1). 检查DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。
- C). 是否显示DTC B109F:49?
 - 是: 更换侵入传感器。
 - 否: DTC 故障检修完。